





MTS伺服器安装指南

前面板




后面板



■ 开机

将电源、网络连接好后，按下电源按钮。

■ 管理



- ① 开启Google Chrome浏览器
- ② 在网址列输入MTS的IP位址(贴在机器外壳)
- ③ 输入帐号与密码

网页登入密码

帐号 admin
密码 27507522